



Keep youngsters active indoors and out! Burn up excess energy, improve balance & motor skills, strengthen muscles and enhance healthy growth.

Ces appareils de conditionnement physique aident les enfants à brûler leur trop plein d'énergie, améliorent l'équilibre et la motricité, renforcent les muscles et contribuent à une saine croissance.



Age / Âge : **3+**

Little Moppet™ gardening accessories will start imaginations growing! Made to accommodate small hands, plant the seed of fun.



Les accessoires de jardinage Little Moppet™ pour une imagination fertile ! Fabriqués pour s'adapter aux petites mains et aux pouces verts.



Age / Âge : **4+**



[www.familygamesamerica.com](http://www.familygamesamerica.com)  
514.485.1834 | 514.485.2944  
email: [info@familygamesamerica.com](mailto:info@familygamesamerica.com)



- Not to be used by children under age 3 - Maximum weight 99 lbs.
- Consult with your child's doctor prior to using.
- Never leave child unattended while on a machine.
- Never allow more than 1 user at a time.
- Child must wear shoes while on a machine.
- N'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans - 99 livres maximum.
- Consultez le médecin de votre enfant avant d'utiliser.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance sur une machine.
- Ne jamais laisser plus d'un enfant sur la machine.
- L'enfant doit porter des chaussures sur la machine.




**CHOKING HAZARD:** This product contains small parts. • Dispose of plastic bags safely. • Assemble by a responsible adult. • Only use the tools specified. • Install and use on a flat, solid surface. • Inspect the product regularly for loose parts. • Retain ASSEMBLY INSTRUCTIONS for future use.

**RISQUES D'ÉTOUFFEMENT :** Ce produit contient de petites pièces. • Jeter les sacs en plastique en toute sécurité. • Le montage doit être fait par des adultes uniquement. • Utiliser les outils spécifiés. • Installer et utiliser sur une surface plane et solide. • Inspecter régulièrement pour pièces détachées. • Conservez les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE pour référence ultérieure.



**LMFT-06A  
Multi-Rower /  
Multi-rameur  
pour enfants**

Age / Âge : 4+



1. Lifting upward while rotating the arm piece, position the blue handles so that they are pointing inward, as shown. / Lever vers le haut tout en tournant les poignées, positionner les poignées bleues de sorte qu'ils pointent vers l'intérieur, tel que démontré.

2. Attach the yellow ends in place as shown. Tighten each bolt to hold securely in place. / Fixer les extrémités jaunes en place tel qu'indiqué. Serrer chaque boulon pour maintenir solidement en place.

**Assembly instructions / Instructions d'assemblage**

1. Ensure that all parts and fittings are included: 1 base, 1 seat, handgrips, 1 allen-key, 1 screwdriver, 1 wrench. / Vérifier toutes les composantes : 1 base, 1 siège, 2 poignées, 1 clé Allen, 1 tournevis, 1 clé à molette.
2. Remove the plastic from the parts and dispose of them safely. / Retirer le sac de plastique des composantes et disposer de façon sécuritaire.

3. Insert 1 "AAA" battery (not included) into monitor then connect the 2 sensor wires. It is now ready to use! / Insérer une pile "AAA" (non incluse) dans le boîtier prévu à cet effet à l'arrière du moniteur et connecter les 2 fils du capteur. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé !