



Keep youngsters active indoors and out! Burn up excess energy, improve balance & motor skills, strengthen muscles and enhance healthy growth.

Ces appareils de conditionnement physique aident les enfants à brûler leur trop plein d'énergie, améliorent l'équilibre et la motricité, renforcent les muscles et contribuent à une saine croissance.



Age / Âge : **3+**

Little Moppet™ gardening accessories will start imaginations growing! Made to accommodate small hands, plant the seed of fun.



Les accessoires de jardinage Little Moppet™ pour une imagination fertile ! Fabriqués pour s'adapter aux petites mains et aux pouces verts.



Age / Âge : **4+**



www.familygamesamerica.com
514.485.1834 | 514.485.2944
email: info@familygamesamerica.com



- Not to be used by children under age 3 - Maximum weight 99 lbs.
- Consult with your child's doctor prior to using.
- Never leave child unattended while on a machine.
- Never allow more than 1 user at a time.
- Child must wear shoes while on a machine.
- N'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans - 99 livres maximum.
- Consultez le médecin de votre enfant avant d'utiliser.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance sur une machine.
- Ne jamais laisser plus d'un enfant sur la machine.
- L'enfant doit porter des chaussures sur la machine.



CHOKING HAZARD: This product contains small parts. • Dispose of plastic bags safely. • Assemble by a responsible adult. • Only use the tools specified. • Install and use on a flat, solid surface. • Inspect the product regularly for loose parts. • Retain ASSEMBLY INSTRUCTIONS for future use.

RISQUES D'ÉTOUFFEMENT : Ce produit contient de petites pièces. • Jeter les sacs en plastique en toute sécurité. • Le montage doit être fait par des adultes uniquement. • Utiliser les outils spécifiés. • Installer et utiliser sur une surface plane et solide. • Inspecter régulièrement pour pièces détachées. • Conservez les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE pour référence ultérieure.



**LMFT-07
Rider / Vélo
élliptique
pour enfants**

Age / Âge : 4+




Assembly instructions / Instructions d'assemblage

1. Ensure that all parts and fittings are included: 1 frame, 1 lever, 1 front support, 1 rear support, 1 seat, 2 allen keys, 1 spanner wrench. / Vérifier toutes les composantes : 1 cadre, 1 levier, 1 support avant, 1 support arrière, 1 selle, 2 clés allen, 1 clé tricoise.
2. Remove the plastic from the parts and dispose of them safely. / Retirer le sac de plastique des composantes et disposer de façon sécuritaire.




**More Little Moppet™ Exercise Equipment.
Autres équipements d'exercice Little Moppet™**

- LMFT-01 Treadmill / Tapis roulant pour enfants
- LMFT-01D Treadmill with Twister / Tapis roulant avec twister pour enfants
- LMFT-02 Air Walker / Exerciseur balançoire pour enfants
- LMFT-03 Bike / Vélo stationnaire pour enfants
- LMFT-04 Bench / Banc de musculation pour enfants
- LMFT-04A Dumbbells / Haltères pour enfants
- LMFT-06 Rower / Rameur pour enfants
- LMFT-06A Multi-Rower / Multi-rameur pour enfants
- LMFT-08 Trampoline / Trampoline pour enfants
- LMFT-09 Mini Stepper / Steppeur pour enfants
- LMFT-10 Mini Twister / Twister pour enfants



Frame/Cadre



Lever/Levier

7. Insert the seat lever arm into the slit in the frame. Insert the bolt and tighten. / Insérer le bras de levier du siège dans la fente du cadre. Insérer le boulon et serrer.

8. Insert 1 "AAA" battery (not included) into monitor then attach to handle bars. It is now ready to use! / Insérer une pile "AAA" dans le boîtier prévu à cet effet à l'arrière du moniteur et installer sur le bras du levier. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé !



**Front Support/
Support avant**



**Rear support/
Support arrière**



Seat/Selle




Monitor/Moniteur



3. Attach the frame and front support together. Insert the bolt and tighten with the spanner wrench. / Attacher le cadre et le support avant ensemble. Insérer le boulon et serrer avec la clé.



5. Attach the frame and lever together. Insert the bolt and tighten with the spanner wrench. / Attacher le cadre et le levier ensemble. Insérer le boulon et serrer avec la clé.



4. Attach the frame and rear support together. Tighten the screw with the allen key. / Attacher le cadre et le support arrière ensemble. Serrer la vis avec la clé allen.



6. Attach the frame and seat together. Insert the bolt and tighten with the spanner wrench. / Attacher le cadre et la selle ensemble. Insérer le boulon et serrer avec la clé.