



Keep youngsters active indoors and out! Burn up excess energy, improve balance & motor skills, strengthen muscles and enhance healthy growth.

Ces appareils de conditionnement physique aident les enfants à brûler leur trop plein d'énergie, améliorent l'équilibre et la motricité, renforcent les muscles et contribuent à une saine croissance.



Age / Âge : **3+**

Little Moppet™ gardening accessories will start imaginations growing! Made to accommodate small hands, plant the seed of fun.



Les accessoires de jardinage Little Moppet™ pour une imagination fertile ! Fabriqués pour s'adapter aux petites mains et aux pouces verts.



Age / Âge : **4+**



[www.familygamesamerica.com](http://www.familygamesamerica.com)  
514.485.1834 | 514.485.2944  
email: [info@familygamesamerica.com](mailto:info@familygamesamerica.com)



- Not to be used by children under age 3 - Maximum weight 99 lbs.
- Consult with your child's doctor prior to using.
- Never leave child unattended while on a machine.
- Never allow more than 1 user at a time.
- Child must wear shoes while on a machine.
- N'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans - 99 livres maximum.
- Consultez le médecin de votre enfant avant d'utiliser.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance sur une machine.
- Ne jamais laisser plus d'un enfant sur la machine.
- L'enfant doit porter des chaussures sur la machine.



**CHOKING HAZARD:** This product contains small parts. • Dispose of plastic bags safely. • Assemble by a responsible adult. • Only use the tools specified. • Install and use on a flat, solid surface. • Inspect the product regularly for loose parts. • Retain ASSEMBLY INSTRUCTIONS for future use.

**RISQUES D'ÉTOUFFEMENT :** Ce produit contient de petites pièces. • Jeter les sacs en plastique en toute sécurité. • Le montage doit être fait par des adultes uniquement. • Utiliser les outils spécifiés. • Installer et utiliser sur une surface plane et solide. • Inspecter régulièrement pour pièces détachées. • Conservez les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE pour référence ultérieure.



**LMFT-09  
Mini Stepper /  
Steppeur pour enfants**

Age / Âge : **3+**



**Assembly instructions / Instructions d'assemblage**

1. Ensure that all parts and fittings are included: 1 monitor, 1 handgrip, 1 support bar, 1 pedestal, 1 allen-key. / Vérifier toutes les composantes : 1 moniteur, 1 guidon, 1 barre de support, 1 piédestal, 1 clé Allen.
2. Remove the plastic from the parts and dispose of them safely. / Retirer le sac de plastique des composantes et disposer de façon sécuritaire.



**Monitor/  
Moniteur**




**Support bar/  
Barre de support**



**Handgrip/  
Guidon**



**Pedestal/  
Piédestal**



3. Pass the monitor cord through the support bar, then attach the support bar and pedestal together. / Glisser le cordon du moniteur dans la barre de support. Fixer la barre de support et le piédestal ensemble.



4. Pass the monitor cord up through the handgrip. Attach the handgrip and support bar together. Insert screw and tighten with the allen-key. / Passer le cordon du moniteur à travers la tige du guidon. Fixer le guidon et la barre de support ensemble. Insérer la vis et serrer avec la clé allen.



5. Install monitor as shown. Insert "AAA" battery (not included) into monitor. Connect the two sensor together. It is now ready to use. / Mettre le moniteur en place tel que démontré ci-dessus. Insérer une pile "AAA" dans le boîtier prévu à cet effet à l'arrière du moniteur, puis mettre les deux capteurs ensemble. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.