



Keep youngsters active indoors and out! Burn up excess energy, improve balance & motor skills, strengthen muscles and enhance healthy growth.

Ces appareils de conditionnement physique aident les enfants à brûler leur trop plein d'énergie, améliorent l'équilibre et la motricité, renforcent les muscles et contribuent à une saine croissance.



Age / Âge : **3+**

Little Moppet™ gardening accessories will start imaginations growing! Made to accommodate small hands, plant the seed of fun.



Les accessoires de jardinage Little Moppet™ pour une imagination fertile ! Fabriqués pour s'adapter aux petites mains et aux pouces verts.



Age / Âge : **4+**



[www.familygamesamerica.com](http://www.familygamesamerica.com)  
514.485.1834 | 514.485.2944  
email: [info@familygamesamerica.com](mailto:info@familygamesamerica.com)



- Not to be used by children under age 3 - Maximum weight 99 lbs.
- Consult with your child's doctor prior to using.
- Never leave child unattended while on a machine.
- Never allow more than 1 user at a time.
- Child must wear shoes while on a machine.
- N'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans - 99 livres maximum.
- Consultez le médecin de votre enfant avant d'utiliser.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance sur une machine.
- Ne jamais laisser plus d'un enfant sur la machine.
- L'enfant doit porter des chaussures sur la machine.



**CHOKING HAZARD:** This product contains small parts. • Dispose of plastic bags safely. • Assemble by a responsible adult. • Only use the tools specified. • Install and use on a flat, solid surface. • Inspect the product regularly for loose parts. • Retain ASSEMBLY INSTRUCTIONS for future use.

**RISQUES D'ÉTOUFFEMENT :** Ce produit contient de petites pièces. • Jeter les sacs en plastique en toute sécurité. • Le montage doit être fait par des adultes uniquement. • Utiliser les outils spécifiés. • Installer et utiliser sur une surface plane et solide. • Inspecter régulièrement pour pièces détachées. • Conservez les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE pour référence ultérieure.



**LMFT-10  
Mini Twister /  
Twister pour enfants**

Age / Âge : **4+**



**Assembly instructions / Instructions d'assemblage**


1. Ensure that all parts and fittings are included: 1 handgrip, 1 support bar, 1 base, 1 screwdriver. / Vérifier toutes les composantes : 1 guidon, 1 barre de support, 1 socle, 1 tournevis.
2. Remove the plastic from the parts and dispose of them safely. / Retirer le sac de plastique des composantes et disposer de façon sécuritaire.



**Handgrip/  
Guidon**



**Support bar/  
Barre de support**




**Base/  
Socle**

3. Attach the support bar and the base together. Insert screw and tighten with the screwdriver. / Fixer la barre de support et le socle ensemble. Insérer la vis et serrer à l'aide du tournevis.



4. Connect the handgrip and support bar together. Insert screw and tighten with the screwdriver. / Fixer le du guidon et la barre de support ensemble. Insérer la vis et serrer à l'aide du tournevis.



5. It is now ready to use! / L'appareil est maintenant prêt à être utilisé !

