



Keep youngsters active indoors and out! Burn up excess energy, improve balance & motor skills, strengthen muscles and enhance healthy growth.

Ces appareils de conditionnement physique aident les enfants à brûler leur trop plein d'énergie, améliorent l'équilibre et la motricité, renforcent les muscles et contribuent à une saine croissance.



Age / Âge : **3+**

Little Moppet™ gardening accessories will start imaginations growing! Made to accommodate small hands, plant the seed of fun.



Les accessoires de jardinage Little Moppet™ pour une imagination fertile ! Fabriqués pour s'adapter aux petites mains et aux pouces verts.



Age / Âge : **4+**



www.familygamesamerica.com
514.485.1834 | 514.485.2944
email: info@familygamesamerica.com



- Not to be used by children under age 3 - Maximum weight 99 lbs.
- Consult with your child's doctor prior to using.
- Never leave child unattended while on a machine.
- Never allow more than 1 user at a time.
- Child must wear shoes while on a machine.
- N'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans - 99 livres maximum.
- Consultez le médecin de votre enfant avant d'utiliser.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance sur une machine.
- Ne jamais laisser plus d'un enfant sur la machine.
- L'enfant doit porter des chaussures sur la machine.



CHOKING HAZARD: This product contains small parts. • Dispose of plastic bags safely. • Assemble by a responsible adult. • Only use the tools specified. • Install and use on a flat, solid surface. • Inspect the product regularly for loose parts. • Retain ASSEMBLY INSTRUCTIONS for future use.

RISQUES D'ÉTOUFFEMENT : Ce produit contient de petites pièces. • Jeter les sacs en plastique en toute sécurité. • Le montage doit être fait par des adultes uniquement. • Utiliser les outils spécifiés. • Installer et utiliser sur une surface plane et solide. • Inspecter régulièrement pour pièces détachées. • Conservez les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE pour référence ultérieure.



**LMFT-08
Trampoline /
Trampoline pour
enfants**

Age / Âge : **4+**



Assembly instructions / Instructions d'assemblage

1. Ensure that all parts and fittings are included: one trampoline, a set of handles, and 5 legs. / Vérifier toutes les composantes : une trampoline, un ensemble de poignées et 5 pieds.
2. Remove the plastic from the parts and dispose of them safely. / Retirer le sac de plastique des composantes et disposer de façon sécuritaire.
3. Screw the legs tightly onto the trampoline, then insert the handles into the holes. / Visser les pieds fermement sur la trampoline, puis insérer les poignées dans les trous.
4. Make certain all of the trampoline springs are taut and the trampoline mat is tight. / Assurez-vous que tous les ressorts de la trampoline soient en place et que le tapis soit bien fixé.
5. The Trampoline is now ready to use! / La trampoline est maintenant prête à être utilisée !

- It is important that protective pads and a safety helmet are worn. / Il est important de porter des tampons protecteurs et un casque protecteur.
- Use soft, flat footwear only - No heels or buckled shoes. / Porter des chaussures souples et à talons plats seulement - éviter les talons hauts ou les chaussures à lacets.
- Jump in the center of the mat only. Do not jump near the outer edge of the trampoline. / Sauter au centre du tapis seulement. Ne pas sauter près de la bordure extérieure de la trampoline.
- Do small jumps at first until you build up confidence and proper balancing skills. Once developed, it is time to jump higher! / Faites de petits sauts d'abord jusqu'à ce que vous atteignez un certain niveau de confiance et l'équilibre approprié. Une fois ces mises au point faites, il est temps de sauter plus haut !

**DO NOT USE THE TRAMPOLINE NEAR GLASS,
STAIRS, SWIMMING POOL, STEEP INCLINES...**

**NE PAS UTILISER LA TRAMPOLINE PRÈS
D'OBJETS EN VERRE, D'UN ESCALIER, D'UNE
PISCINE OU D'UNE PENTE RAIDE...**